

Tämä alla oleva on 3m x 3m teltan käyttöohje. Sama ohje käy myös 4m x 8m telttaan, joka kootaan samalla periaatteella, mutta vaatii 6 hlöä eli yksi/teltan jalka.

TUULIHAUKKA POP-UP TELTAN KÄYTTÖOHJE

(Lue tämä ohje ennen teltan käyttöönottoa)

Pystyttäminen

1. Asetätkää telttä keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää. Tarttuka teltan jalkoihin ja nostakaa telttä ilmaan. Astukaa taaksepäin ja levittäkää samalla telttää kasillanne.

2. Levittäkää kattokangas rungon päälle. Asetätkää kattokankaan kulmissa olevat tarrat kohdalleen rungon kulmissa olevien tarrojen kanssa.

3. Tarttuka teltän haittarakenteeseen vastakkaisista puolilta. Nostakaa telttä ylös ja astukaa taaksepäin kunnes telttä on kokonaan auennut. Varo ettei jätä sormia aukaavien rakenteiden väliin.

(3b. 3x4.5m tai suurempaa telttää pystytellessä menkää teltän päätyihin. Kun telttä on lähes kokonaan auennut, nostakaa telttää runkorakenteen keskeltä ilmaan, ravistakaa ja telttä avautuu lähes kokonaan.)

4. Taita kattokankaan kulmat puoliiksi. Tartu vasemmalla kädellä kulman yläosaan ja oikealla kädellä haittarakenteeseen ja työnnä kulmien lukumekanismit ylös kunnes lukitustapit napsahtavat nille tarkoitettuihin koloihin. Voit myös asua teltän jalan alaosaan päälle ja nostaa mekanismin kahdella kädellä, tämä saattaa olla tarpeen teltän ensimmäisillä käyttökertoilla.

5. Vetäkää jalkojen sisällä olevat pidentymiset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat paikoilleen jaloissa oleviin koloihin. Mikäli lukitustapit ei heti napsahda kohdalleen, nosta lukitusliappia sormellasi. Voit myös ravistaa teltän jalkaa.

6. Taita kattokankaan kulmat takaisin. Nostakaa telttä haluttuun korkeuteen käyttämällä saatekyökoja jalkojen alaosaan. Kiinnitä telttä maahan maapikeillä ja naruilla tai aseta metallipainot teltän jalkoihin.

Purkaminen

1. Taita kattokankaan kulmat puoliiksi. Astu teltän jalan alaosaan päälle, vapauta kulmien lukumekanismit nostamalla haittarakennetta hieman ylös toisella kädellä ja saman aikaisesti painamalla lukitusliappia. Varo ettei jätä sormia lukitusnapin ja lukumekanismin väliin.

2. Paina jalkojen lukitusliappia ja työnnä jalkojen pidentymiset sisään.

3. Huom! Irrota kattokankaan kaikki tarrat rungosta, lukuunottamatta kulmatarroja (mikäli tarrat ovat kiinni, haittarangot vaantuvat).

3. Tarttuka teltän haittarakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttää hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes telttä on ¾ sulkeutunut. Tarttuka kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää telttä kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä sormianne sulkeutuvan teltän rakenteiden väliin!

4. Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon neul esittävät vahingoittaa kangasta). Siivota kone mahdollisessa laissa.

Pesuohje



Käytä mieluusti saippuaa (ei talirainpoistoainetta) ja runsaasti vettä teltän puhdistukseen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konpesua.

Takuu

Pop-up teltalla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun voimaolo edellyttää tuotteen asennuksen käsittelyä ja säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

TÄRKEÄÄ - TUTUSTU ENNEN TELTAN KÄYTTÖÄ!!!

- Tarkista että telttä on ohje ennen pystyttämistä. Äläkä jätä jalkaa oviin, kiinnitä telttä huolellisesti maahanluojalle.
- Kun haittarakenteen naruut ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löyhymään. Jos haittarakenne tuntuu järeältä, löydeä muttereita reilusti.
- Kiinnitä telttä maahan maapikeillä ja naruilla tai aseta painot teltän jalkojen alaosaan. Suosittelemme käytettäväksi vähintään 20kg / teltän jalkaloihin paino. 3x3m telttään siis 120kg hyviin olosuhteisiin.
- Älä käytä telttää navakassa tai kovassa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasadassa. Telttää ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisadassa tai kovalla pakkasella. Varo yllättäviä tuulenpuuski!
- Pop-up telttä on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttää ei suositella jättettäväksi pystyyn pitkäksi ajaksi.
- Älä jätä telttää vaimonnetta.
- Varo ettei jätä sormia teltän haittarakenteen väliin.
- Telttän tukko on painava, varo selkääsi etenkin jos pystytät teltän yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella.
- Älä anna telttää lasten käyttöön.
- Älä kipeä teltän rakenteisiin.
- Älä käytä telttää kukaan laissa. Varaa asennusohjeet sammutusvälineet mikäli esim. väärin telttää rullaa kolkkaan alla.
- Mikäli käytät telttää missä tahansa ym. yleisötilaisuudessa - vältä tapahtuman järjestäjästä, että telttä vastaa lyhyen tapahtuman turvallisuus vastuuksia.
- Älä käytä telttää nautittamiseen. Älä yövy Pop-up teltässä.



HUOM! Teltat tulee palauttaa kuivina ja puhtaina.

YKSI 3M X 3M TELTTA KOOSTUU SEURAAVISTA OSISTA:

- RUNKO
- KATTOKANGAS
- 4 MUSTAA SEINÄÄ
- 8 TELTTAPAINOA (2 KPL/JALKA)

YKSI 4M X 8M TELTTA KOOSTUU SEURAAVISTA OSISTA:

- RUNKO
- KATTOKANGAS
- 6 MUSTAA SEINÄÄ
- 12 TELTTAPAINOA (2 KPL/JALKA)

Seinäpaketti sisältää seinät teltan kaikille sivuille sekä kestävän kantokassin. Seiniä voi kiinnittää teltaan halutun määrän, tilanteesta riippuen. Osa seinistä on kokoseiniä, osa ikkunaseiniä ja yksi seinä ovellinen. Seinät on mahdollista liittää toisiinsa reunoissa olevien vetoketjujen ansiosta. Näin telta saadaan tarvittaessa tiiviisti suljettua.

Huomioithan sää- ja tuuliolosuhteet eli aina ei seiniä kannata kiinnittää ollenkaan tai telta kannattaa yöksi purkaa pois mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. **Huomioitthan, että**

- **teltoja ei tule jättää pystytettynä valvomatta mahdollisten sääolosuhteiden muuttumisen vuoksi.**
- **Käytä tarvittaessa omia lisäpainoja teltojen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.**
- **Teltat tulee palauttaa kuivina ja puhtaina.**

TELTOJEN YHDISTÄMINEN

Mikäli 4m x 8m teltat yhdistetään toisiinsa, kannattaa käyttää alla olevassa kuvassa olevaa liitospalaa, joka pitää teltat jyrkästi toisissaan. Vesikourut kannattaa myös kiinnittää mahdollisen sateen vuoksi.

KAHDEN TELTAN LIITOSPALA



VESIKOURU



KUVASARJA KOKOAMISESTA



Yhteystiedot:

Petteri Pääkkö puh. 040 590 7552

sähköposti petteri.paakko@kittila.fi